www.cz-slovnik.cz, www.ectaco.cz, tel. 777333779, 774999399

Instalace a návod k obsluze skenera ScanMarker Air

- POZOR!!!!Před prvním použitím se doporučuje Scanmarker Air nabíjet po dobu 5 hodin. (při připojení přes Bluetooth).
- Nabíjejte přes počítač pomocí dodaného kabelu USB nebo použijte nabíječku USB.
- Během nabíjení baterie bude zelená kontrolka na skeneru pomalu blikat a změní se na trvale, jakmile dosáhne plného nabití.

Poznámka: Když je baterie velmi vybitá, zelená kontrolka začne rychle blikat, což znamená, že že je nutné baterii dobít.

INSTALACE

Poznámka: Scanmarker Air je kompatibilní s operačním systémem Windows 7 a vyšším/ Mac OS X 10.8 a vyšším.

1. Přejděte na link:

1.1 <u>https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/smdownload.scanmarker.com/setup-scanmarker-windows.exe</u> (Windows OS)

1.2 <u>https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/smdownload.scanmarker.com/setup-scanmarker-mac.pkg</u> (MAC OS)

2. Stáhněte příslušnou aplikaci.

3. Spusťte stažený instalační soubor a postupujte podle pokynů k instalaci.

PŘIPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SCANMARKER AIR

Poznámka.

- Scanmarker Air nevyžaduje ruční spárování s počítačem.
- Scanmarker Air se spáruje nebo připojí k počítači až po instalaci softwaru a otevření aplikace Scanmarker v počítači.

1. Spuštění aplikace Scanmarker

- Windows: Dvakrát klikněte na ikonu zástupce aplikace Scanmarker, která bude obsahovat se objevila na pracovní ploše během instalace.
- Mac: Otevřete Finder > vyberte Aplikace > dvakrát klikněte na aplikaci Scanmarker. (pro snadnější přístup v budoucnu přetáhněte ikonu do Docku).

2. Aplikaci Scanmarker Air můžete k počítači připojit buď přes Bluetooth, nebo přes USB kabel, který je součástí dodávky.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH:

1. Připojte Bluetooth receiver, který je součástí balení.

Poznámka: Pokud váš počítač obsahuje rozhraní Bluetooth 4.0, doporučujeme jej vypnout.

2. Zapněte skener přitlačením průhledného hrotu k povrchu na 3 sekundy.

3. Během párování s počítačem bude na skeneru blikat modrá kontrolka.

4. Po navázání připojení Bluetooth se modré světlo LED stane stálým (je to

může nějakou dobu trvat.)

alternativně můžete scanmarker air připojit pomocí kabelu usb. **PROHLÍDKA**

Po prvním připojení zařízení Scanmarker Air by se měla zobrazit prohlídka.

Můžete si ji také prohlédnout výběrem > 0 Settings... (Nastavení) > Help and Support (Nápověda a podpora).

sc	an marker Tour		×
	Scanning hand	Lefthanded 🕼 🎙 Righthanded	
	Interface Language	English ~	
	Input Language	English ~	
<	Back	• • Next	>

Po zhlédnutí výukového programu s tipy pro skenování budete vyzváni k výběru nastavení pro praváky a leváky, jazyka rozhraní a vstupního jazyka.

Poznámka : Tato nastavení můžete změnit i později.

Nastavení skenování rukou:

Skenování: Vyberte ikonu 🚺 > Nastavení... > Skenování.

Nastavení jazyka rozhraní:

- Zvolte ikonu 😳 > Nastavení... > Software.

Vstupní jazyk: Nastavte jazyk vstupního rozhraní:

- Výběrem ikony 🚺 nebo v možnostech aplikace Scanmarker.

Prohlídka vám pak umožní prozkoumat různé funkce, které Scanmarker nabízí, a procvičit si skenování.

MOŽNOSTI RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ

- Po dokončení prohlídky se zobrazí tři možnosti skenování.
- Vyberte si požadované nastavení (tato nastavení můžete v aplikaci snadno změnit).

Poznámka: Možnosti rychlého spuštění se zobrazí při každém připojení zařízení Scanmarker Air. Tuto možnost můžete vypnout na obrazovce rychlého spuštění nebo výběrem ikony Nastavení 🚺 > Nastavení > Software.

AKTIVACE

 POZOR. Aktivační funkce pro všechna zařízení s operačním systémem Windows je během instalace softwaru ScanMaker ZRUŠENA. Výjimkou jsou notebooky s operačním systémem Mac OS X 10.10 - 10.11. Prosíme majitele těchto zařízení, aby požádali o registrační kód e-mailem na adrese <u>info@ectaco.cz</u>

SKENOVÁNÍ

- Můžete si vybrat, zda budete skenovat přímo do aplikace Scanmarker, nebo do externí aplikace podle vlastního výběru.
- 1. Chcete-li skenovat přímo do aplikace Scanmarker, vyberte ikonu



2. Výběrem ikony **měl** můžete skenovat do aplikace Word nebo jiné aplikace.

Poznámka: Vybraná možnost se zobrazí bíle.

SKENOVÁNÍ DO DOKUMENTU

- Vyberte ikonu "dokument" a umístěte kurzor na požadovaný document skenovat. Naskenovaný nebo přeložený text bude vepsán do dokumentu.
- Při skenování do externího dokumentu se zobrazí pouze níže uvedený widget.
- Vyberte typ skenování, jazyk skenování, překlad a funkce hlasitého čtení pomocí výběrem ikony nastavení.



Zde vyberte pokročilá nastavení - např. pro změnu možností pro praváky a leváky, změnu rychlosti hlasitého čtení, testování skeneru, nápovědu a podporu.

Zavření aplikace Scanmarker.

TYP SKENOVÁNÍ

Texts	This is the default setting for scanning standard lines of text.		
🛛 Single word	Choose this option when scanning single words. Place the scanner well in front of each word and end the scanning well after the end of the word.		
Image	Use to scan handwriting, signatures and formulae and they will be inserted alongside the text in your document.		
🖪 Numbers	Select this when scanning only numbers (the text setting will also recognise the numbers so a combination of text and numbers can be scanned using the text option.)		
🔲 Table	This option is for scanning into Excel and other spreadsheet formats.		
Barcode	For scanning barcodes. (Currently only available on Windows – Mac support coming soon.)		

- Toto je výchozí nastavení pro skenování standardních řádků textu.
- Tuto možnost zvolte při skenování jednotlivých slov. Umístěte skenovací jamku před každé slovo a ukončete skenování za koncem slova.
- Použijte ke skenování rukopisu, podpisů a vzorců, které budou do dokumentu vloženy vedle textu.
- Tuto možnost vyberte při skenování pouze čísel (nastavení textu rozpozná i čísla, takže pomocí možnosti textu lze skenovat kombinaci textu a čísel).
- Tato možnost je určena pro skenování do aplikace Excel a dalších formátů tabulek.
- Pro skenování čárových kódů. (V současné době je k dispozici pouze v systému Windows - podpora pro počítače Mac se objeví brzy.)

Poznámka:

- Při skenování do dokumentu se ve výchozím nastavení automaticky přidá mezeru po každém skenování a poté pokračuje v následujícím skenování na stejném řádku.
- Pokud chcete, aby byl následující sken umístěn na nový řádek, klepněte na tlačítko skeneru dolů na konci skenování.

Toto výchozí nastavení můžete změnit kliknutím na ikonu nastavení> Nastavení 😟 > Skenování > Zadat do externího programu.

SKENOVÁNÍ DO APLIKACE SCANMARKER

• Při skenování do aplikace Scanmarker se text vloží do bílého pole obsahového pruhu.

FUNKCE APLIKACE



DALŠÍ INFORMACE

Vypnutí skeneru.

- Klepněte třemi hroty skeneru (rychle a jemně) o povrch.
- Po 12 minutách nečinnosti se skener automaticky vypne.

Spárování jiného skeneru.

Skener se vypne, když je vypnutý:

Pokud chcete přes Bluetooth připojit jiný skener než ten, který již byl spárován:

- Vyberte ikonu "Nastavení" > Nastavení... > kartu Skenování.
- V dolní části obrazovky se zobrazí název dříve spárovaného skeneru vyberte možnost "změnit".
- Připojte nový skener.

TIPY NA SKENOVÁNÍ

- Skener držte pod úhlem 60 stupňů.
- Umístěte průhledný hrot skeneru kousek před začátek čáry, kterou chcete skenovat, a ukončete skenovací pohyb za koncem čáry.
- Ujistěte se, že text, který chcete naskenovat, je při zahájení skenování uprostřed hrotů (Scanmarker bude pokračovat po linii, kterou původně detekoval).
- Skenujte plynulým a poměrně rychlým pohybem.

- Při skenování nevyvíjejte nadměrný tlak.
- Procvičujte skenování na obrazovce "Test zařízení", dokud nebudete spokojeni s výsledky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Párování

Pokud modrá kontrolka na skeneru stále svítí, přestože se nepřipojuje k počítači

- Zkontrolujte, zda se nepřipojuje k jinému vašemu zařízení, se kterým byl spárován dříve.
- Zavřete aplikaci Scanmarker na jiném zařízení.

Skeny se nezobrazují nebo se zobrazují nesprávně.

- Zkontrolujte, zda je zvolen správný jazyk, typ skenování a ruční skenování.
- Přejděte do nabídky Nastavení... > Test zařízení a procvičte si skenování.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás na adrese info@ectaco.cz

- 1. Skener Scanmarker/Skanmarker Air
- 2. Kabel USB-miniUSB
- 3. USB bluetooth přijímač (pouze Scanmarker Air)
- 4. Uživatelský manuál

© 1998-2022 ECTACO Ceska s.r.o.	Servis a reklamace.
Všechna práva vyhrazena. WEB: <u>www.ectaco.cz</u>	ECTACO Ceska s.r.o.
Tel. +420-774999399, +420-777333779	Kuželova 577, Praha 9, 199 00
E-mail: info@ectaco.cz	p. Ing. Vlasenkov